

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AirCo Plus

Παρακαλώ τοποθετήστε 2 αλκαλικές μπαταρίες 1.5V τύπου AAA.

Το νέο τηλεχειριστήριο σας πρέπει να δείχνει στο κλιματιστικό για να το ελέγξει.

Υπάρχουν δύο τρόποι (A/B) για να ρυθμίσετε το νέο τηλεχειριστήριο σας.

### A) ΑΜΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

1. Ελέγξτε την λίστα κωδικών, βρείτε το σωστό κωδικό για τη μάρκα σας. Εάν το κλιματιστικό δεν ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο, δοκιμάστε τον δεύτερο κωδικό, και συνεχίστε έως ότου να δουλέψει κανονικά. Εάν υπάρχουν πολλοί κωδικοί όπως ο Hitachi 0118-0126, ο κάθε κωδικός αντικαθιστά διαφορετικό τηλεχειριστήριο.

2. Πατήστε το πλήκτρο "SELECT", ο απεικονιζόμενος κωδικός θα ανάψει. Εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό. Το τηλεχειριστήριο επιβεβαιώνει τον κωδικό αυτόματα. Πλέον, μπορείτε να λειτουργήσετε το κλιματιστικό σας.

3. Όταν το κλιματιστικό ενεργοποιηθεί, δοκιμάστε τα υπόλοιπα πλήκτρα λειτουργίας για να της ελέγξετε. Αν δεν λειτουργούν σωστά, επιλέξτε τον επόμενο κωδικό έως ότου όλες οι λειτουργίες, λειτουργούν.

### B) ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Εάν ο κατασκευαστής του κλιματιστικού σας δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα κωδικών, παρακαλώ ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

1. Πατήστε το πλήκτρο "SELECT" για 5 δευτερόλεπτα και αφήστε το. Το τηλεχειριστήριο θα μπει στην λειτουργία αυτόματης αναζήτησης. Ο κωδικός θα αναβοσβήνει και θα αυξάνεται. Όταν το κλιματιστικό δεχτεί το σήμα, και στείλει ένα ηχητικό σήμα, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

2. Δοκιμάστε και τα υπόλοιπα πλήκτρα λειτουργίας. Εάν δεν λειτουργούν, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα έως ότου να λειτουργούν κανονικά.



## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

### ΕΞΥΠΝΗ ΨΥΞΗ / ΕΞΥΠΝΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Το καλοκαίρι πατήστε μόνο το πλήκτρο "I-COOL". Το κλιματιστικό θα μπει στην λειτουργία ψύξης άμεσα.

Τον χειμώνα πατήστε μόνο το πλήκτρο "I-Heat". Το κλιματιστικό θα μπει στην λειτουργία θέρμανσης άμεσα.

Το κλιματιστικό θα διατηρεί την θέρμανση / ψύξη σε μια άνετη θερμοκρασία αυτόματα. Ταυτόχρονα μπορείτε να ρυθμίσετε την θερμοκρασία πατώντας τα πλήκτρα "TEMP+" "TEMP-".

### ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ

1. Πατήστε το πλήκτρο "CLOCK" (9). Το σήμα ρολογιού θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

2. Πατήστε τα πλήκτρα "time+/time-" για να ρυθμίσετε την ώρα.

3. Πατήστε το πλήκτρο "CLOCK" (9) ξανά. Το σήμα ρολογιού θα σταματήσει να αναβοσβήνει και η διαδικασία ρύθμισης ώρα τερματίζει. (Εάν δεν πατήσετε το πλήκτρο "CLOCK", η διαδικασία ρύθμισης θα τερματίσει αυτόματα μετά από 15 δευτερόλεπτα)

### ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (TIMER ON)

1. Πατήστε το πλήκτρο "TIMER ON" (7). Η ώρα στην οθόνη θα αναβοσβήνει.

2. Πατήστε τα πλήκτρα "TIME+/-", για να ρυθμίσετε την αυτόματη ενεργοποίηση του κλιματιστικού σας.

3. Η ώρα στην οθόνη θα σταματήσει να αναβοσβήνει μετά από 15 δευτερόλεπτα. Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε.

### ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (TIMER OFF)

1. Πατήστε το πλήκτρο "TIMER OFF" (8). Η ώρα στην οθόνη θα αναβοσβήνει.

2. Πατήστε τα πλήκτρα "TIME+/-", για να ρυθμίσετε την αυτόματη απενεργοποίηση του κλιματιστικού σας.

3. Η ώρα στην οθόνη θα σταματήσει να αναβοσβήνει μετά από 15 δευτερόλεπτα. Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε.

### ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ:

1. Μπορείτε να ακυρώσετε τον χρονοδιακόπτη πατώντας το πλήκτρο "TIMER ON" ή "TIMER OFF" δύο φορές.

2. Μόλις ο χρονοδιακόπτης ρυθμιστεί, το τηλεχειριστήριό σας θα πρέπει να τοποθετηθεί δείχνοντας προς το κλιματιστικό.

3. Εάν επιθυμείτε να ελέγξετε τον χρονοδιακόπτη, πατήστε το πλήκτρο "TIMER ON" ή "TIMER OFF" και η οθόνη θα απεικονίσει τον χρονοδιακόπτη. Μετά από 5 δευτερόλεπτα θα απεικονίζει την τρέχον ώρα.

Μετατροπή μεταξύ βαθμούς Κελσίου και Φαρενάιτ: Πατήστε το πλήκτρο "C/F".

## ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SLEEP)

Κατά το καλοκαίρι, πατήστε το πλήκτρο "SLEEP", ενώ (το κλιματιστικό) βρίσκεται στην κατάσταση ψύξης. Η θερμοκρασία θα αυξάνεται κατά 1 Φαρενάιτ (F) την ώρα, για τις πρώτες δύο ώρες και θα απενεργοποιηθεί από μόνο του μετά από 8 ώρες.

Τον χειμώνα, πατήστε το πλήκτρο "SLEEP", ενώ (το κλιματιστικό) βρίσκεται στην κατάσταση θέρμανσης. Η θερμοκρασία θα μειώνεται κατά 1 Φαρενάιτ (F) την ώρα, για τις πρώτες δύο ώρες και θα απενεργοποιηθεί από μόνο του μετά από 8 ώρες.

Αφού ρυθμίσετε την κατάσταση αναστολής, τοποθετήστε το τηλεχειριστήριό σας έτσι ώστε να δείχνει προς το κλιματιστικό.

Όταν οι μπαταρίες αλλαχθούν, δεν είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τον κωδικό ξανά.

Πατώντας το πλήκτρο "Enter" ο κωδικός θα απεικονιστεί στην οθόνη. Μετά από 5 δευτερόλεπτα θα απεικονίζει την ώρα ξανά.

Ο κατασκευαστής έχει το δικαίωμα να αλλάξει οποιαδήποτε λειτουργία του προϊόντος.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

#### Κρατήστε την συσκευής σας στεγνή

- Υγρασία και υγρά μπορούν να καταστρέψουν μέρη ή το ηλεκτρονικό κύκλωμα στην συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν είναι βρεγμένη. Αφαιρέστε τις μπαταρίες άμεσα (εάν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, αφήστε το όπως είναι). Έπειτα, στεγνώστε την συσκευή με μια πετσέτα.
- Μην ακουμπάτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια ή άλλα βρεγμένα σημεία του σώματος. Αν το κάνετε, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εκτός σπιτιού κατά την διάρκεια μια καταιγίδας με κεραυνούς. Αν το κάνετε, μπορεί να προκαλεστεί ηλεκτρικό σοκ ή δυσλειτουργία της συσκευής.



#### Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (Απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

Αυτή η σήμανση στο προϊόν, τα εξαρτήματα ή στη βιβλιογραφία υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Για να αποφευχθεί τυχόν βλάβη στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, διαχωρίστε αυτά τα στοιχεία από άλλα είδη αποβλήτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα για να προωθήσετε την επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με τον έμπορο λιανικής πώλησης όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν είτε με το γραφείο της τοπικής κυβέρνησης για λεπτομέρειες σχετικά με το πού και πώς μπορούν να παραλάβουν αυτά τα αντικείμενα για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση. Οι επιχειρηματικοί χρήστες πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να αναμειχθεί με άλλα εμπορικά απόβλητα για απόρριψη. Αυτό το προϊόν είναι συμβατό με RoHS



#### Σωστή απόρριψη των μπαταριών σε αυτό το προϊόν.

Αυτή η σήμανση στη μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδηλώνει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν θα πρέπει να απορριφθούν μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της ζωής τους. Όταν υπάρχει αυτή η σήμανση, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb δείχνουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς στην οδηγία 2006/66

Brand	Model Code
ALPIN	0252,0263,0764,1277,1789
AUCMA	0288-0296,0462,1313,1998
AUX	0297-0300,0451,0474,0475,0812,1987
BANGSHEN	0264,1288,1800
BOERKA	0383,0434,0436,0437,1407,1972
CARRIER	0203-0209,0235,0456-0458,0482-0486, CARRIER (follows) 0563-0565,0590
CHANGHONG	0301-0308,0813,1843
CHIGO	0379-0382,0489,0515,1403,1916
CHOFU	0184-0187,1209,1723
CHUNLAN	0345-0350,0450,0453,0545-0546,1373
CONROWA	0377,1401,1913
CONSUL	0463,0975
CORONA	0155-0163,0459,1180,1995
DAEWOO	0203-0209,0406,0715,1942
DAIKIN	0171-0183,0566,0574,0577,0583,0685,1707
DOCTOR	0221,0449,1245,1985
DONGBAO	0355-0361,1385,1891
DONGXINBAO	0413,0925,1654
ELECTROLUX	0216-0220,0569,1245,1752
EUROCOOL	0371, 0505, 0506
FEDDERS	0498,0499,0500,0528
FRESTECH	0277,0495-0497,0519,0520,0789
FUJITSU	0127-0137,0464,0552-0554,1152
FUNAI	0430,0481,1505,1966
GALANZ	0371,0372,0521,0883,1908
GENERAL	0128-0136,0639,0976,1161
GLEE	0398,0399,0910,1935
GOLDSTAR	0201,0466-0469,0979,1737
GREE	0309-0316,0482,0512,0513
GUQIAO	0244,0291,1268,1827
HAIER	0266-0272,0453-0455,0538,0539,0778
HISENSE	0332-0335,0505-0506,0517,0847,1359,1868
HITACHI	0118-0126,0630,1145
HUABAO	0336-0344,1360,1878
HUAKE	0408,0920,1944
HUALING	0317-0325,0452,0964
HUAMEI	0402,0460-0465,1426,1999

Brand	Model Code
HUIFENG	0370,0882
HUIKANG	0368,0441-0443,1392,1979
HYUNDAI	0202,0433,0480,1226,1969
JDC	0373,0440,0952,1909
JIANGNAN	0432,1456
JINDA	0414,0926,1950
JINSONG	0389-0391,0446-0448,1984
JOHNSON	0245,0492,1269,1516
KANGLI	0374,0375,1399,1910
KELOIN	0282-0287,0473,0485-0488
KLIMATAIR	0225,0226,0452,0737,1761
KOLIN	0416-0418,1441,1952
KONKA	0397,0457-0459,1933
LG	0197-0200,0514,1026,1733
LIANGYU	0233,0451,0745,1257
LITTLE DUCK	0015-0020,0630,1043
LITTLESWAN	453
LOREN-SEBO	0255,0471,0472,0767
MACQUAY	0234-0237,0465,0468,0472,0587,0746,1773
MCOM	0415,0927,1951
MIDEA	0260-0265,0526,1289,1976
MITSUBISHI	0001-0045,0476-0479,0522,0523,0568,0582,1502
NORITZ	0431,1455
PANASONIC (National)	0138-0154,0483,0490-0492,0653,1507
PANDA	0378,0890
PHILCO	0210,0211,0487,0488,1746
PROTON	0421-0423,0933,1958
QUADRO	0186, 0371, 0505, 0506
RAYBO	0362-0367,1386,1898
ROWA	0369,0438,0439,0494,0527,0531,1393
SABRO	0435,0506-0508,1018,1971
SALIO DENKI	0212-0215,0724,1750
SAMPO	0424-0426,1448,1961
SAMSUNG	0186-0196,0516,0518,0700,1726
SANYO	0046-0095,0558,0529,0530,1582
SASUKI	0254,0470,0766,1494
SHANGLING	0384-0388,0444,0445,1980
SHANXING	0392,0449,1416,1985

Brand	Model Code
SHARP	0096-0106,0525,0542,0609,1640
SHENGFEENG	0376,0480,1504,1912
SHINCO	0351-0354,0454-0456,1887
SHUANGLU	0376,0404-0407,0480,1941
SHUAIKANG	0288,0800
SONGGE	0428,0429,1453,1964
SOVA	0409,0410,0921,1434
SUMMER	0427,1451
SUNDURG	0257,0505,1017,1793
SWAN	0434,0477,0516,0524,0946
TADRAN	0246-0251,0758,1275
TATUNG	0419,0420,0932,1955
TCL	0273-0281,0476,0493,0570,0786,1305
TECO	0256,0473-0475,1792
TIANDI	0415,1439
TOSHIBA	0107-0117,0479,0561,0582,0489,1001,1643
TRANE	0227-0232,0739,1768
UNI-AIR	0222-0224,0450,0734,1986
WAN BAO	0138-0152,0666,0995,1177
WEILL	0393-0396,0907,1420,1929
WHIRLPOOL	0164-0170,0502,0677,1760
WINIA	0481,0550,0993
XILENG	0411,0412,0924,1947
XINLE	0400,0401,0913,1425,1936
YANGZI (YAIR)	0403,0915
YINYAN	0258,0259,0326-0331,0478,0838
YORK	0107,0238-0243,0501-0502,0573,0750,1266
ZHEN BAO	0129-0137,1151,1488,1664

# ***AMF ELECTRONICS***

## **SOLUTIONS FOR COMMUNICATIONS**

Αρχιμήδους 33-35, 145 69, Άνοιξη Αττικής – Ελλάδα

Τηλ. +30 210 6229298 Φαξ. +30 210 8130248

e-mail: [info@amfelectronics.gr](mailto:info@amfelectronics.gr)

[www.amfelectronics.gr](http://www.amfelectronics.gr)