


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ



- 1) Ένδειξη θερμοκρασίας
- 2) Κατάσταση ανεμιστήρα
- 3) Πλήκτρο θερμοκρασίας "+"
- 4) Πλήκτρο ελέγχου κατεύθυνσης ανεμιστήρα
- 5) Πλήκτρο ανεμιστήρα
- 6) Πλήκτρο γρήγορης θέρμανσης
- 7) Πλήκτρο "TIME ON" (ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη)
- 8) Πλήκτρο "SET"
- 9) Ένδειξη "RUN MODE"
- 10) Ένδειξη σήματος
- 11) Ένδειξη κατεύθυνσης ανεμιστήρα
- 12) Κωδικός Μάρκας
- 13) Πλήκτρο θερμοκρασίας "-"
- 14) Πλήκτρο "MODE"
- 15) Αυτόματη ρύθμιση ανεμιστήρα
- 16) Πλήκτρο "POWER"
- 17) Πλήκτρο γρήγορης ψύξης
- 18) Πλήκτρο "TIME OFF" (απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη)
- 19) Πλήκτρο "OK"
- 20) CLOCK (ώρα)

Προγραμματισμός AirCo

Παρακαλώ τοποθετήστε 2 αλκαλικές μπαταρίες 1.5V τύπου AAA.
Υπάρχουν δύο τρόποι (A/B) για να ρυθμίσετε το νέο τηλεχειριστήριο σας.

A) ΑΜΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

1. Ελέγξτε την λίστα κωδικών, βρείτε το σωστό κωδικό για τη μάρκα σας (οι πιο διαδεδομένες μάρκες έχουν πολλούς κωδικούς για δοκιμή). Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό σας χειροκίνητα και στοχεύστε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "SET" (τουλάχιστον για 3 δευτερόλεπτα) μέχρι ο κωδικός να αναβοσβήνει στην οθόνη. Πατήστε τα πλήκτρα θερμοκρασίας "+" ή "-" για να φτάσετε στον σωστό κωδικό που θέλετε να επιλέξετε.
3. Πατήστε το πλήκτρο "OK" και ο κωδικός θα αποθηκευτεί.
4. Ελέγξτε αν τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου λειτουργούν κανονικά. Εάν όχι, επαναλάβετε τα βήματα 2/3/4 μέχρι να βρείτε τον κατάλληλο κωδικό.

B) ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

1. Ενεργοποιήστε χειροκίνητα το κλιματιστικό σας και στοχεύστε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό.
- 2) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "SET" (τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα) μέχρι ο κωδικός να αναβοσβήνει στην οθόνη. Αναζητήστε του κωδικούς πατώντας το πλήκτρο θερμοκρασίας "+" μέχρι το κλιματιστικό σας να απενεργοποιηθεί αυτόματα. Πατήστε το πλήκτρο "OK" για να αποθηκευτεί ο κωδικός και ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FAST COOL / FAST HEAT (Γρήγορη ψύξη / Γρήγορη θέρμανση)

Πατήστε το πλήκτρο “COOL” (γρήγορης ψύξης) για να ρυθμίσετε αυτόματα το κλιματιστικό στους 21°C, μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα και αυτόματη κατεύθυνση ροής αέρα.

Πατήστε το πλήκτρο “HOT” (γρήγορης θέρμανσης) για να ρυθμίσετε αυτόματα το κλιματιστικό στους 27°C, μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα και αυτόματη κατεύθυνση ροής αέρα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ON/OFF

Πατήστε το πλήκτρο “TIME ON” για να αυξήσετε την ώρα έναρξης του κλιματιστικού κατά 1 ώρα. Η ώρα που εμφανίζεται στην οθόνη, είναι η ώρα που το κλιματιστικό θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Πατήστε το πλήκτρο “TIME OFF για να αυξήσετε την ώρα τερματισμού του κλιματιστικού κατά 1 ώρα. Η ώρα που εμφανίζεται στην οθόνη, είναι η ώρα που το κλιματιστικό θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Πάντα να στοχεύετε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό όταν το λειτουργείτε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΩΡΑΣ

Πατήστε το πλήκτρο “CLOCK” για να μπειτε στην κατάσταση ρύθμισης της ώρας. Το ρολόι θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Τώρα ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα πατώντας τα πλήκτρα ελέγχου θερμοκρασίας “+” και “-“. Μόλις τελειώσετε με την ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο “CLOCK” ξανά, για να βγείτε από το μενού.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς σε περίπτωση ελαττωμάτων στην κατασκευή, εξαιρουμένων των ελαττωμάτων που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση. Πρέπει να προσκομιστεί έγγραφο αγοράς μαζί με το αίτημα επισκευής. Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον αγοραστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/E.E. D.L. N ° 49/2014, η AMF Electronics, ως προμηθευτής αυτού του προϊόντος, εκδίδει τις ακόλουθες πληροφορίες: είναι υποχρεωτικό να μην πετάξετε το RAEE, σαν να είναι αστικά απόβλητα, αλλά να το συλλέξετε ξεχωριστά. Κατά την παράδοση του προϊόντος κατά την αγορά ενός νέου, παρέχεται ανακύκλωση μέσω εφαρμοζόμενων και εγκεκριμένων μέτρων. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές επιπτώσεις στον περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή λόγω ακατάλληλης χρήσης. Ως εκ τούτου, κάθε ηλεκτρονικός εξοπλισμός που πωλείται υπόκειται στην παρούσα οδηγία και φέρει το σύμβολο που φαίνεται παρακάτω.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και παραδοθεί σύμφωνα με όλους τους σχετικούς κανονισμούς και οδηγίες που ισχύουν για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα επίσημα έγγραφα φυλάσσονται και διατίθενται κατόπιν αιτήματος.

AMF ELECTRONICS

AMF
digitalstores

info@amfelectronics.gr, www.amfelectronics.gr

801-11-24-000, www.amfdigitalstores.com