

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – MULTI-KEY



Κρατήστε στεγνή την συσκευή σας:

Τυχόν υγρασία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα εξαρτήματα ή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα της συσκευής.

Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν βραχεί. Αφαιρέστε αμέσως τις μπαταρίες. Στην συνέχεια, στεγνώστε την συσκευή με μια πετσέτα.

Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή άλλα υγρά μέρη του σώματος. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε εξωτερικούς χώρους κατά την διάρκεια καταιγίδας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία συσκευής.

Προγραμματισμός

Παρακαλώ τοποθετήστε την αλκαλική μπαταρία 12V (περιέχεται στην συσκευασία).

ΑΜΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

1. Κρατήστε το αρχικό τηλεχειριστήριο και το νέο σας "Superior Multi-Key" όσο το δυνατόν πλησιέστερα το ένα με το άλλο.
2. Πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο του αρχικού τηλεχειριστηρίου, το οποίο θέλετε να αντιγράψετε, και αυτό του νέου "Superior Multi-Key", στο οποίο επιθυμείτε να αντιγραφεί ο κωδικός. Μετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα η λυχνία LED θα αναβοσβήσει γρήγορα επιβεβαιώνοντας τον προγραμματισμό του τηλεχειριστηρίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η λυχνία LED αναβοσβήσει μόνο μία φορά, αυτό σημαίνει ότι ο κωδικός δεν έχει αποθηκευτεί σωστά. Παρακαλούμε, επαναλάβετε ολόκληρη την διαδικασία αντιγραφής.
3. Επαναλάβετε τη διαδικασία για να αντιγράψετε οποιονδήποτε νέο πρωτότυπο κωδικό στα υπόλοιπα πλήκτρα του "Superior Multi-Key»

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ

1. Πιέστε παρατεταμένα τα πλήκτρα "A" και "B" ταυτόχρονα μέχρι η λυχνία LED να αναβοσβήσει γρήγορα (περίπου 5 δευτερόλεπτα).
2. Αφήστε και τα δύο πλήκτρα. Η λυχνία LED θα σβήσει υποδεικνύοντας την κατάργηση των κωδικών.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ

1. Πιέστε παρατεταμένα τα πλήκτρα "C" και "D" ταυτόχρονα έως η λυχνία LED αρχίσει να αναβοσβήνει.
 2. Αφήστε και τα δύο πλήκτρα. Η λυχνία LED θα σβήσει υποδεικνύοντας την ανάκτηση του τελευταίου κωδικού.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης μόνο του τελευταίου κωδικού.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς σε περίπτωση ελαττωμάτων στην κατασκευή, εξαιρουμένων των ελαττωμάτων που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση. Πρέπει να προσκομιστεί έγγραφο αγοράς μαζί με το αίτημα επισκευής. Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον αγοραστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/Ε.Ε. D.L. N ° 49/2014, η AMF Electronics, ως προμηθευτής αυτού του προϊόντος, εκδίδει τις ακόλουθες πληροφορίες: είναι υποχρεωτικό να μην πετάξετε το RAEE, σαν να είναι αστικά απόβλητα, αλλά να το συλλέξετε ξεχωριστά. Κατά την παράδοση του προϊόντος κατά την αγορά ενός νέου, παρέχεται ανακύκλωση μέσω εφαρμοζόμενων και εγκεκριμένων μέτρων. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές επιπτώσεις στον περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή λόγω ακατάλληλης χρήσης. Ως εκ τούτου, κάθε ηλεκτρονικός εξοπλισμός που πωλείται υπόκειται στην παρούσα οδηγία και φέρει το σύμβολο που φαίνεται παρακάτω.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί και παραδοθεί σύμφωνα με όλους τους σχετικούς κανονισμούς και οδηγίες που ισχύουν για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα επίσημα έγγραφα φυλάσσονται και διατίθενται κατόπιν αιτήματος.

AMF ELECTRONICS

 **digitalstores**

info@amfelectronics.gr, www.amfelectronics.gr

801-11-24-000, www.amfdigitalstores.com